

## Linten en elastieken aannaaien

Voor gekruiste elastieken



Voor het aannaaien van de linten en elastieken en het plakken van de leertjes, heeft u het onderstaande nodig.

- 4 x Elastieken ( voor gekruiste elastieken)
- 4 x Linten.
- 2 x Leertjes
- Spelden
- Schaar Bison kit helder.
- Lucifers of een aansteker

Op twee duimen ( +/- 2,5 a 3 cm) van het midden van de achterkant van de spitz, wordt het eerste elastiek, schuin naar voren, aangezet.  
Zet het eerst vast met een speldje. Steek het speldje van achter naar voren is zodat deze niet in de voet prikt bij het aantrekken.



Doe dit ook voor het tweede elastiek



Nu wordt eerst het lint aangezet. Tussen de 1 en 1,5 cm voor het elastiek zet u het lint aan. Maar minder schuin naar voren dan het elastiek.

Zorg, om een goede houvast te geven aan het lint, dat u het laatste deel wat u gaat naaien een keer omslaat. Zet ook deze vast met een speldje



U kunt nu de linten en het eerste deel van de elastieken die beide met speldjes vastzitten aannaaien. Het beste is om het bovenste stiksel precies op de naad te zetten waarmee het tunneltje voor het elastiekje is vastgezet. **LET OP** niet door het tunneltje steken want dan naait u het interne elastiekje vast en kan deze niet meer worden aangetrokken.





Doordat u eenvoudig de binnenkant van de stof van de spitz van de buitenkant kunt halen, kunt u hier de overige stiksels zetten. Hierdoor is er aan de buitenkant geen stiksels te zien.



Als u de linten en het elastiek met een vierkantje vastzet, dan maakt u een stevige verbinding

Als u de linten en het eerste deel van de elastieken heeft aangenaaid, dan kan de tweede kant van het elastiek worden vastgezet. Deze gaat over de wreef en dan naar beneden schuin over de plek waar u net het lint heeft aangezet.



Als laatste brandt u met een aansteker of lucifer het einde van de linten af zodat deze niet gaan rafelen.

